

HERLI

En colaboración con **SOLYD**

Desde hace 40 años, con la colaboración de los agentes en el terreno, SOLYD ofrece **soluciones innovadoras y eficaces** en el ámbito de la conexión doméstica de AGUA POTABLE en todo el mundo.

SOLYD, distribuidor de productos Herli.

HERLI es una pyme de Alsacia creada en 1992 y que tiene éxito a nivel nacional e internacional.

HERLI reúne diferentes competencias (química, mecánica, hidráulica, logística, marketing) alrededor de un saber-hacer central: el conocimiento de las redes y estructuras que las componen.

PRODUCTOS Y MATERIAL PARA LIMPIEZA DE DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE



Desinfectante
PANOX



Limpiador
TW



Material
HERLI



- La seguridad, una prioridad indisoluble al nombre Herli. Para garantizar la seguridad y tranquilidad de todos, Herli propone, por supuesto, productos, pero también procedimientos, materiales de aplicación, formación y asesoría, lo que marca la diferencia.
- Con Herli, sus requisitos de seguridad se tienen en cuenta de principio a fin:
- Seguridad de los operarios
- Seguridad de las instalaciones
- Seguridad del producto a lo largo de la cadena logística
- Seguridad del medio (expulsiones)
- Control del riesgo sanitario, técnico y medioambiental.

TW

Sedimentos Cal/Biofilm



TIPO DE SEDIMENTOS	CAL/BIOFILM
Producto	Herli Rapid TW
Aplicación	Pulverización BP
Dosis	Puro o diluido (máx. 50 % según la importancia de los sedimentos)
Tiempo de contacto	20 a 30' máx.
Control de presencia de producto	Visual
Aclarado	Aclarado abundante
Neutralización de los sedimentos	Control del pH de las aguas de aclarado (tira pH) y neutralización con Herli NTR si pH < 6,5
Antes de la nueva puesta en funcionamiento	Toma de muestra para análisis bacteriológico

TW + aditivo FCM1 o FCM3

Hierro - Manganeseo / biofilm



TIPO DE SEDIMENTOS	HIERRO/CAL/BIOFILM
Producto	Herli Rapid TW con aditivo FCM1 o FCM3
Aplicación	Pulverización BP
Dosis	Puro o diluido (máx. 50 % según la importancia de los sedimentos)
Tiempo de contacto	20 a 30' máx.
Control de presencia de producto	Visual
Aclarado	Aclarado abundante
Neutralización de los sedimentos	Control del pH de las aguas de aclarado (tira pH) y neutralización con herli NTR si pH < 6,5
Antes de la nueva puesta en funcionamiento	Toma de muestra para análisis bacteriológico

GAMA DE PRODUCTOS



DESINFECCIÓN

PANOX Y PANOX S6

PRODUCTO	PANOX
Aplicación	Pulverización BP o Inyección en las aguas de aclarado del producto limpiador
Dosis	Solución 1 a 3 % o *100 a 200 mg/l
Tiempo de contacto	20' mín.
Control de presencia de producto	Tiras Prueba
Aclarado	Aclarado final
Neutralización de los sedimentos	Sin neutralización, evacuación directa de las aguas de aclarado

* Procedimiento que se debe utilizar únicamente tras la limpieza con Herli Rapid TW con o sin aditivo FCM1 o FCM3 en disolución máxima de 50/50

MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN



Herlimat Tenor

APARATOS DE LIMPIEZA



Herlimat Tenor - Versión móvil
Motor de gasolina ROBIN

PRESIÓN MÁX.	MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA 220 V 50 HZ	MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA 380 V TRI 50 HZ	MOTORIZACIÓN TÉRMICA
15 bares	Sí	Sí	Sí

Herlimat Tenor disponible en:

Versión simplificada motorización eléctrica 220/380 V Tri
Ref. MPQ32050000000

Versión simplificada motorización eléctrica 220 V Mono
Ref. MPQ32060000000

Versión móvil motorización térmica gasolina
Ref. MPQ32010000000

Versión móvil motorización eléctrica 220 V Mono
Ref. MPQ32030000000



Herlimat Junior



Herlimat Junior - Versión móvil

Presión máx.	Motorización eléctrica 220 V 50 Hz	Motorización eléctrica 380 V tri 50 Hz	Motorización térmica
10 bares	Sí	No	No

Herlimat Junior disponible en :

Versión simplificada
Ref. MPA35020000000

Versión móvil
Ref. MPQ33085012200

Pulverizador 1,5 l

Ref. MDA35890000000
Volumen total 1,5 l
- Volumen útil 1,3 l
- Materiales: poliamida, acero INOX 304 y juntas VITON
- Presión de servicio 4 bares con válvula de seguridad integrada
- Boquilla plástico 0,6 - 0,8 mm
- Vaciado total



Pulverizador 5 l

Ref. MDA35890005000
- Volumen total 7 l
- Volumen útil 5 l
- Materiales: depósito graduado en polipropileno y juntas VITON
- Presión de servicio 3 bares con válvula de seguridad integrada
- Boquilla plástico 0,7 mm
- Vaciado total
- Tubo PVC armado





Herlimat Des n°3 – 1 1/2"



Herlimat Des n°3 – 2"

Ref.	Conteo		Bomba dosificadora							Dimensiones	Peso
	Contador	Qn Qm	Caudal de retorno para contrapresión máxima			Caudal de retorno para contrapresión media			Frecuencia de recorrido máx.	Dimensiones exteriores L x l x H	Total
		M ³ /h	bares	L/h	MI/imp.	bars	L/h	M/imp.	Imp./min	En mm	kg
Herlimat Des III 1»1/2 Réf. MDA35480030100	DN 40 1»1/2 Imp. 3 l.	10 20	10	6.80	0.63	5	8.30	0.75	180	580x320x270	19
Herlimat Des III 2» DSP 65 Ref. MDA35480032100	DN 50 2» Imp. 4 l.	15 30	10	6.80	0.63	5	8.30	0.75	180	580x320x270	19

Puesto móvil de dosis Herli Ø 1"

Ref. MDA35810001000

Puesto móvil de dosificación Herli 1" permite una dosificación precisa, proporcional y sin electricidad de nuestro desinfectante Panox para un caudal de 0,1 a 5 m³/h.



Puesto móvil de dosis Herli Ø 1" + kit de conteo

Ref. MDA35830001100

Puesto móvil de dosificación Herli 1" con cubeta de retención y kit de conteo (sin contador). Permite una dosificación precisa, proporcional y sin electricidad de nuestro desinfectante Panox para un caudal de 0,1 a 5 m³/h.



Kit de conteo (sin contador)



Kit de conteo (sin contador)

UGS.: MDA35810001100 Categorías: Aparatos, Puesto móvil de dosificación, Puesto móvil de dosificación Etiquetas: Aparatos, con cubeta de retención sin contador, Kit de conteo (sin contador)



Ref. DEA35470140000
Tiras de pH 0-14
Valor de pH



Ref. DEA35470000000
Tiras de prueba Tevan
Panox® 0 a 100 mg



Ref. NEA120000000020
Herli-NTR, limpiador,
neutralizador



Ref. DEA140740000014
Cloro sólido HTH,
Desinfectante, Herlitox



Ref. MPQ310800000000
Herlimat Ténor -
Kit enrollador manual



Ref. MPA350900000000
Lanzas de pulverización
telescopica de baja presión



Ref. MPA353100000400
Lanzas telescópicas HP



Ref. MPA351800000000
Pértigas telescópicas



Ref. 30HERA351200100
Empalme de lanza
completo



Tobera - Junta para tobera
- Filtro para boquilla -
Tuerca de boquilla

LISTA NO EXHAUSTIVA

SOLYD

Conocimientos técnicos y reactividad
Para la fluidez de sus proyectos