

HERLI

Un partenariat avec **SOLYD**

Depuis 40 ans, SOLYD en partenariat avec les acteurs de terrain offre des **solutions innovantes et performantes** pour le raccordement domiciliaire EAU POTABLE dans le monde.

SOLYD, revendeur produits Herli.

HERLI est une PME Alsacienne créée en 1992 et rayonnant au niveau national et international.

HERLI associe différentes compétences (chimie, mécanique, hydraulique, logistique, marketing) autour d'un savoir-faire central: la connaissance des réseaux et des structures qui les composent.

PRODUITS ET MATERIEL POUR NETTOYAGE DES RESERVOIRS D'EAU POTABLE



Désinfectant
PANOX



Nettoyant
TW



Matériel
HERLI



La sécurité une priorité indissociable du nom HERLI. Pour garantir la sécurité et la tranquillité de tous, HERLI propose bien sûr des produits, mais aussi les modes opératoires, les matériels d'application, la formation et le conseil qui font la différence.

Avec HERLI, vos impératifs de sécurité sont pris en compte de bout en bout :

- Sécurité des opérateurs
- Sécurité des installations
- Sécurité du produit tout au long de la chaîne logistique
- Sécurité du milieu (rejets)
- Maîtrise du risque sanitaire, du risque technique, du risque environnemental.

TW

Dépôts Calcaire / Biofilm



TYPE DE DÉPÔTS	CALCAIRE / BIOFILM
Produit	Herli Rapid TW
Application	Pulvérisation BP
Dosage	Pur ou dilué (max. 50 % selon l'importance des dépôts)
Temps de contact	20 à 30' maxi
Contrôle présence produit	Visuel
Rinçage	Rinçage abondant
Neutralisation des rejets	Contrôle du pH des eaux de rinçage (papier pH) et neutralisation avec Herli NTR si pH < 6,5
Avant remise en service	Prélèvement pour analyse bactériologique

TW + additif FCM1 ou FCM3

Fer – Manganèse / biofilm



TYPE DE DÉPÔTS	FER / CALCAIRE / BIOFILM
Produit	Herli Rapid TW avec additif FCM1 ou FCM3
Application	Pulvérisation BP
Dosage	Pur ou dilué (max. 50 % selon l'importance des dépôts)
Temps de contact	20 à 30'maxi
Contrôle présence produit	Visuel
Rinçage	Rinçage abondant
Neutralisation des rejets	Contrôle du pH des eaux de rinçage (papier pH) et neutralisation avec Herli NTR si pH < 6,5
Avant remise en service	Prélèvement pour analyse bactériologique

PANOX ET PANOX S6



PRODUIT	PANOX
Application	Pulvérisation BP Ou Injection dans les eaux de rinçage du produit nettoyant
Dosage	Solution 1 à 3% Ou *100 à 200 mg/l
Temps de contact	20' mini
Contrôle présence produit	Bandelettes Test
Rinçage	Rinçage final
Neutralisation des rejets	Pas de neutralisation, évacuation directe des eaux de rinçage

* Procédé à utiliser uniquement après nettoyage au Herli Rapid TW avec ou sans additif FCM1 ou FCM3 à dilution maximum 50/50

CHLORE SOLIDE -HERLITOX HTH

Désinfectant hautement concentré

HERLITOX CL est un désinfectant solide à haute teneur en chlore (70%). D'une très grande pureté, il s'utilise pour la désinfection en continue ou ponctuelle de l'eau potable et des surfaces en contact avec celle-ci.

Applications multiples

Eau potable : désinfection des forages, réservoirs et réseaux de distribution de l'eau potable

Hygiène hospitalière : désinfection des équipements, surfaces techniques, réseaux, ...

Hygiène industrielle : désinfection des circuits d'eau froide et d'eau chaude sanitaire ...

Piscines : désinfection des équipements, surfaces, ...

Vétérinaire : désinfection des équipements, outils, ...



Disponible sous différentes formes

granulés en seau de 10 kg

pastilles de 7 grammes en seau de 10 ou 25 kg

tablettes de 300 grammes en carton de 4 seaux de 4,5 kg



**Herlimat Tenor
(15 bars max)**



**Herlimat Tenor - Version mobile
Moteur à essence ROBIN**

MOTORISATION ÉLECTRIQUE 220 V 50 HZ	MOTORISATION ÉLECTRIQUE 380 V TRI 50 HZ	MOTORISATION THERMIQUE
Oui	Oui	Oui

Herlimat Tenor Disponible en :

Version simplifiée motorisation électrique 220/380 V Tri Réf. MPQ32050000000

Version simplifiée motorisation électrique 220 V Mono Réf. MPQ32060000000

Version mobile motorisation thermique essence Réf. MPQ32010000000

Version mobile motorisation électrique 220 V Mono Réf. MPQ32030000000



Herlimat Junior (10 bars max)



Herlimat Junior - Version mobile

Motorisation électrique 220 V 50 Hz	Motorisation électrique 380 V tri 50 Hz	Motorisation thermique
Oui	Non	Non

Herlimat Junior disponible en :

Version simplifiée
Ref MPA35020000000

Version mobile
Ref MPQ33085012200

Pulvérisateur 1,5 l

Réf MDA35890000000

- Volume total 1,5 l
- Volume utile 1,3 l
- Matériaux : polyamide, acier INOX 304 et joints VITON
- Pression de service 4 bar avec soupape de sûreté intégrée
- Buse plastique 0,6 – 0,8 mm
- Vidange totale



Pulvérisateur 5 l

Réf MDA35890005000

- Volume total 7 l
- Volume utile 5 l
- Matériaux : réservoir gradué en polypropylène et joints VITON
- Pression de service 3 bar avec soupape de sûreté intégrée
- Buse plastique 0,7 mm
- Vidange totale
- Tuyau PVC armé





Herlimat Des n°3 – 1 1/2''



Herlimat Des n°3 – 2''

Réf	Comptage		Pompe doseuse							Dimensions	Poids
	Compteur	Qn Qm	Débit de refoulement pour contre pression maximale			Débit de refoulement pour contre pression moyenne			Fréquence de course maxi	Hors tout L x l x H	Total
		M ³ /h	bars	L/h	Ml/imp.	bars	L/h	M/imp.	Imp./min	En mm	kg
Herlimat Des III 1»1/2 Réf.MDA35480030100	DN 40 1»1/2 Imp. 3 l.	10 20	10	6.80	0.63	5	8.30	0.75	180	580x320x270	19
Herlimat Des III 2» DSP 65 Réf.MDA35480032100	DN 50 2» Imp. 4 l.	15 30	10	6.80	0.63	5	8.30	0.75	180	580x320x270	19

Poste mobile de dosage Herli ø 1''

Réf MDA35810001000

Poste mobile de dosage Herli 1'' permet un dosage précis, proportionnel et sans électricité de notre désinfectant Panox à un débit de 0,1 à 5 m³/h.



Poste mobile de dosage Herli ø 1'' + kit de comptage

Réf MDA35830001100

Poste mobile de dosage Herli 1'' avec bac de rétention et kit de comptage (sans compteur). Permet un dosage précis, proportionnel et sans électricité de notre désinfectant Panox à un débit de 0,1 à 5 m³/h.



Kit de comptage (sans compteur)



Kit de comptage UGS : MDA35810001100 Catégories : Appareils, Poste mobile de dosage, Poste mobile de dosage Étiquettes : Appareils, Avec bac de rétention sans compteur .



Réf DEA35470140000
Bandelettes pH 0-14
Valeur Ph



Réf DEA35470000000
Bandelettes test Tevan
Panox® 0 à 100 mg



Réf NEA120000000020
Herli-NTR, Nettoyants,
Neutralisant



Réf DEA140740000014
Chlore solide HTH,
Désinfectants, Herlitox



Réf MPA35310000400
Lances télescopiques HP



Réf MPA350900000000
Lances de pulvérisation
télescopiques basse
pression



Réf 30HERA351200100
Embout de lance
complet



Tuyère seule - Joint pour
tuyère - Filtre pour buse -
Ecrou de buse

LISTE NON EXHAUSTIVE

SOLYD

Savoir-faire et réactivité
pour la fluidité de vos projets